

# e-チューブの嵌め込み方法

株式会社型善

①e-チューブと防水栓



②使用する工具と固形石鹼水スポンジ



③タイヤとリム(空気チューブは不要)



④防水栓を嵌める



⑤タイヤの内側に石鹼水を塗る



⑥ツバ側から挿入する



⑦順繰りに嵌めていく



⑧ジョイントでつなぐ



⑨端部は重ねて同時に嵌め込む



⑩e-チューブとタイヤビード部に石鹼水を塗る



⑪これでリムへの嵌め込みが容易になる



⑫リムを重ねる



⑬手前部のe-チューブをリム内に当てる



⑭そこを脚で押さえ順繰りにe-チューブをリム内に嵌め込んでいく



⑮ 手での作業が無理になったら曲工具でリムを越える



⑯ 全周に渡って嵌め込む



⑰ タイヤをめくって楯歯が見えたらNG



⑱ 振れを修正する



⑲ 楯歯が隠れたらOK



⑳ タイヤビード部に石鹼水を塗る



㉑ 曲工具をリムに掛け手前に押し下げる



②③金具で固定する



②④10cmほど離して曲工具をリムに掛けビードを嵌め平工具で外れないように支える



②⑤終わりに近づくと平工具の支えがなくても作業ができる



②⑥最後は平工具を使って嵌め込む



②⑦全周嵌め終わったら金具を外す



⑳ 嵌まりの浅い箇所を平工具で押し込む



㉑ 均一に嵌まっていることを確認する(表裏)



㉒ 石鹸を拭き取る



㉓ 硬さと弾みが均一なことをチェックする



㉔ 完成

